

『プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム』

【送りがな・技術用語】

シンポジウム実行委員会 学術 WG

【送りがな】

●一般用語		
あ行		工 学 会 誌 の 慣 例
	(・・・) 当り, (・・・) 当たり	(・・・) あたり
	あたり前	あたり前
	・・・ に当たって	・・・ にあたって
	行なう	行う
	おもに	主に
	及び	および
か行	(・・・ に) 拘わらず	(・・・ に) かかわらず
	(・・・ に) 係わる	(・・・ に) 関わる
	(・・・ し) 難い	(・・・ し) がたい
	(・・・) 位	(・・・) くらい
	(という) 事	(という) こと
	毎に	ごとに
さ行	従って	したがって (接続詞)
	即ち	すなわち
	夫々	それぞれ
た行	但し	ただし
	(・・・) 出来る	(・・・) できる
	(・・・ の) 通り	(・・・ の) とおり
な行	尚	なお
	(・・・ し) 難い	(・・・ し) にくい
ま行	益々	ますます
	又は	または
や行	(精度) よく	(精度) 良く
ら行	(岡本) 等	(岡本) ら
わ行	わかる, 解る	分かる

【技術用語】

●技術用語		
あ行	後施工	あと施工
	(穴・孔) 明き・開き	(穴・孔) あき
	ウェブ	ウェブ
	ウエイ	ウェイ
	ウイング	ウィング
か行	かくはん, 攪拌	攪拌
	(人の・H の) かたち	(人の・H の) 形
	(という) 形 (で)	(という) かたち (で)
	(A・B・C) 形	(A・B・C) 型
	型わく	型枠
	間げき	間隙
	橋りょう	橋梁
	くい	杭
	空げき	空隙
	グラウンドアンカー	グラウンドアンカー
	けた	桁
さ行	(一・二・三・四) 次元	(1・2・3・4) 次元
	充てん	充填
	遮へい	遮蔽
	靱性	じん性
	スパン・バイ・スパン	スパンバイスパン
	すべる	滑る
	堰板	せき板
	剪断	せん断
	ズレ	ずれ
	脆性	ぜい性
	堰板	せき板
た行	ダイヤルゲージ	ダイヤルゲージ
	打設	打込み
	撓み	たわみ
	ち密	緻密
	沈澱	沈殿
	つなぐ	繋ぐ
	つる	吊る
な行	波型鋼板	波形鋼板
	ならし	均し

	2重防錆	二重防錆
	ネジ	ねじ
	振り	ねじり
	のり面	法面
は行	はく離，はく落	剥離，剥落
	発せい，防せい	発錆，防錆
	嵌める	はめる
	バックステー	バックスティ
	バラツキ	ばらつき
	はり	梁
	歪み	ひずみ
	ひびわれ	ひび割れ
	伏せ図	伏図
	ブリージング	ブリーディング
	フレッチング	フレッティング
	プレハブ	プレファブ
	骨組み	骨組
ま行	またぐ	跨ぐ
	もれ	漏れ
	門型（ラーメン）	門形（ラーメン）
や行	歪み	ゆがみ
	熔接	溶接
ら行	ロート	漏斗
わ行	枠組み	枠組
その他	a－a 断面	A－A 断面
	（L・T・H・卵・ π ）型	（L・T・H・卵・ π ）形
	P C a・P C	P C a P C
	y e s n o	Y E S N O

●音引きについて（機械についてはできるだけ送りますが，コンピュータ関係については送りません）		
		工 学 会 誌 の 慣 例
	アイデンティティ	アイデンティティ
	カタ	カタ
	クローラクレーン	クローラクレーン
	コンピュータ	コンピュータ
	サーモグラフィー	サーモグラフィ
	スキャナ	スキャナ
	センサ	センサー
	ダンパ	ダンパー
	ディビエータ	ディビエーター
	ファイバ	ファイバー
	ワイヤ	ワイヤー
	ワイヤーソー	ワイヤーソー

●記号について		
		工 学 会 誌 の 慣 例
	秒 s e c	s
	分	m i n
	時 h r	h
	日 d a y	d
	温度	℃
	角度	°（図面の場合），度（本文の場合）

●その他		
		工 学 会 誌 の 慣 例
	設計と施工	設計・施工
	計画と設計	計画・設計

使用を避ける用語

●以下の用語は他学会の動向を踏まえて当学会においても慣例として取り扱います		
		工 学 会 誌 の 慣 例
	ジャンカ	豆板
	あばた	表面気泡